

# DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

## BLÜCHER Drain Industrial rostfri golvbrunn

**Omfattar:**

Golvbrunn: Industrial 405, 406, 407, 408 och 408F  
Industrial 405L, 406L, 407L och 408L  
Industrial 405M, 406M, 407M och 408M

Spygatt: Industrial 405, 406, 407, 408 och 408F  
Industrial 405L, 406L, 407L och 408L  
Industrial 405M, 406M, 407M och 408M

Vattenlås: 502-110, 503-110, 562-160 och 562-260

Silgaller: 168x168, 268x268,  $\varnothing$  173 och  $\varnothing$  273

Spaltgaller: 168x168, 268x268,  $\varnothing$  173 och  $\varnothing$  273

Rutgaller: 168x168, 268x268,  $\varnothing$  173 och  $\varnothing$  273

Ribbgaller: 168x168, 268x268,  $\varnothing$  173 och  $\varnothing$  273

Hygiengaller: 168x168 och 268x268

Silkorg:  $\varnothing$  160 och  $\varnothing$  260

Sandfång:  $\varnothing$  160 och  $\varnothing$  260

**Till Fastighetsägaren**

Fastigheten har utrustats med golvbrunn/spygatt av fabrikat BLÜCHER Drain Industrial i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) alternativt EN 1.4401 (SS 2348). Golvbrunnen är utprovad och uppfyller kraven i EN 1253 med bl a avseende på säker anslutning till plastmatta eller tätskikt, samt därutöver högt ställda kapacitets- och hygienkrav.

**Innan driftsättning**

- Kontrollera att golvbrunnen är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat samt eventuellt silkorg/sandfång.
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med 6 st. resp. 8 st. skruvar.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och att det klarar de förekommande trafiklasterna.

**Normal skötsel**

BLÜCHER Industrial golvbrunnar har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningskapacitet. Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t ex livsmedel- och matrester, grus och klädludd kan golvbrunnen behövas rengöras med ett visst intervall.

**Rengöring:**

- Lyft upp gallret, silkorg/sandfång och vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler, silkorg/sandfång och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppring under lätt vridning. Se till att tätningsringen är smord med tvål, såpa eller monteringsglidmedel för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningsringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera silkorg/sandfång och gallret.

**Tekniska data**

Se separat produktblad/katalog.



KEEPING UP THE FLOW